

Type SMF-115: DP3000 Kalibratie

Doseerpomp aanzetten, info verschijnt op het display

Druk op **OK** tot **MENU** op display verschijnt

Met **+ knop** naar **CALIB**

Druk op **OK** point 1 (PH-7) verschijnt

Sensor reinigen met demiwater, droogmaken en in PH-7 plaatsen

Wacht tot waarde stabiel is

Instellen met **+/- knoppen** naar waarde 6.88

Druk op **OK** point 2 (PH-4) verschijnt

Sensor reinigen met demiwater, droogmaken en in PH-4 plaatsen

Wacht tot waarde stabiel is

Instellen met **+/- knoppen** naar waarde 4.00

Druk op **OK**

Druk op **ESC**

Type SMF-115: DP3000 Waarde instellen

Doseerpomp aanzetten, info verschijnt op het display

Druk op **OK** -> SET POINT knippert -> druk op **OK**

Waarde met **+/- knoppen** instellen

Druk op **OK** om te bevestigen

Richting van schakeling aangeven met **+/- knoppen** keuze maken uit  of 



= De waarde hoger houden dan het zojuist ingestelde SET POINT



= De waarde lager houden dan het zojuist ingestelde SET POINT

Druk op **OK** om te bevestigen

Dosering van pompen aangeven met **+/- knoppen** -> keuze maken uit PROPORTIONAL of ON-OFF

PROP. (PROPORTIONAL) = In deze modus wordt er een waarde bepaald aan de hand van de eerder gemaakte keuze over de richting van de bewaking. Vanaf deze waarde en hoger of lager zal de pomp geproportioneerd impulsen geven om het SETPOINT te bereiken. De waarde dient bepaald te worden met de **+/- knoppen** aan de hand van de tabel in de Engelse gebruiksaanwijzing.

Druk op **OK** om te bevestigen, en op **ESC** om af te sluiten

ON-OFF = In deze modus werkt de pomp op 0 tot 100% van zijn kunnen in het geval van over- of onderschrijding van het SETPOINT. Dit percentage dient bepaald te worden met de **+/- knoppen** aan de hand van de tabel in de Engelse gebruiksaanwijzing.

Druk op **OK** om te bevestigen, en op **ESC** om af te sluiten

Type SMF-115: DP3000 Resetprocedure

De doseerpomp is uitgerust met twee resetprocedures, een gedeeltelijke reset en een volledige reset. Deze twee opties kunnen ten allen tijden uitgevoerd worden wanneer er een aantal of alle kalibratieparameters gereset dienen te worden.

Gedeeltelijke reset

Schakel de doseerpomp uit en vervolgens weer aan

Druk op **OK**, het SETPOINT menu verschijnt nu

Druk vervolgens tegelijkertijd op de **- knop** en de **+ knop**

Op het display verschijnt nu RESET

Druk tweemaal op de **- knop** en vervolgens op **de knop met de naar rechts wijzende pijl**

Op het display verschijnt nu SELECT

De gedeeltelijke reset is nu succesvol uitgevoerd

Volledige reset

Schakel de doseerpomp uit en vervolgens weer aan

Druk op **OK**, het SETPOINT menu verschijnt nu

Druk vervolgens tegelijkertijd op de **- knop** en de **+ knop**

Op het display verschijnt nu RESET

Druk tweemaal op de **+ knop** en vervolgens op **de knop met de naar rechts wijzende pijl**

Op het display verschijnt nu SELECT

De volledige reset is succesvol uitgevoerd

BELANGRIJK: Nadat de doseerpomp is uitgeschakeld en vervolgens wordt ingeschakeld dient binnen 15 seconden de resetprocedure voltooid te zijn. Indien dit niet het geval is dient de doseerpomp opnieuw uit- en ingeschakeld te worden.