

Verkorte gebruiksaanwijzing

PH1200 & PH1210



NIEUWKOOP

Meten:

>3s OFF
MODE
ON-ESC

1. Plaats de pH-electrode in de te meten vloeistof.
2. Druk op de **MODE** toets om het instrument in te schakelen. Als eerste wordt de datum van de laatste ijking, mits dit is ingesteld, weergegeven. Vervolgens verschijnt de actuele pH-waarde van de te meten vloeistof op het display. Wacht tot de waarde stabiel is en lees deze af.

Kalibreren:

Druk op de MODE toets om het instrument in te schakelen.

Z.CAL
LOG
INCR

1. Plaats de pH-electrode in de Nieuwkoop pH6.86 vloeistof.
2. Druk circa 3 seconden op de **LOG** toets en **ZERO CAL** verschijnt op het display, gevolgd door een pH-waarde.

Wacht tot de waarde stabiel is!

S.CAL
SET UP
SHIFT
ENTER

3. Druk kort op de **SET UP** toets en de standaard ijkwaarde **6.88** verschijnt op het display.
4. Druk circa 3 seconden op de **SET UP** toets om dit te bevestigen.
5. Er verschijnt **LAST CAL** op het display gevolgd door **xx/xx/xx** (dit is de datum van de laatste ijking). Met de **INCR** toets kan het getal gewijzigd worden en met de **SET UP** toets wordt de positie gekozen. Druk na het instellen circa 3 seconden op de **SET UP** toets om de datum te bevestigen. **UPDATE** verschijnt op het display.

Spoel de electrode goed schoon en maak deze vervolgens droog.

S.CAL
SET UP
SHIFT
ENTER

6. Plaats de pH-electrode in de Nieuwkoop PH4.01 vloeistof.
7. Druk circa 3 seconden op de **SET UP** toets en **SENS CAL** verschijnt op het display, gevolgd door een pH-waarde.

Wacht tot de waarde stabiel is!

Z.CAL
LOG
INCR

8. Druk kort op de **SET UP** toets en de standaard ijkwaarde **4.00** verschijnt op het display.
9. Druk circa 3 seconden op de **SET UP** toets om dit te bevestigen.
10. Er verschijnt **LAST CAL** op het display gevolgd door **xx/xx/xx**. (dit is de datum van de laatste ijking) Met de **INCR** toets kan het getal gewijzigd worden en met de **SET UP** toets wordt de positie gekozen. Druk na het instellen circa 3 seconden op de **SET UP** toets om de datum te bevestigen. **UPDATE** verschijnt op het display.

PH1200



PH1210



De volledige gebruiksaanwijzing is te downloaden
op meten.nl of door de QR code te scannen.